


# IQOS


Lietotāja ceļvedis

**IQOS 3 DUO**

# IQOS 3 DUO portatīvais lādētājs\*




## IQOS 3 DUO turētājs\*




\*IQOS 3 DUO ir saderīgs ar IQOS 3

# Uzlāde un tīrīšana



AC Jaudas adapteris



USB C vads



IQOS tīrītājs



IQOS tīrīšanas irbuļi

## KLIENTU APKALPOŠANA

Pilnu lietotāja rokasgrāmatu un klientu apkalpošanas informāciju skatiet vietnē

[www.iqos.com](http://www.iqos.com)

IQOS  
**CARE+PLUS**

Plašāki atbalsta pakalpojumi IQOS lietotājiem

[www.iqos.com](http://www.iqos.com)\*\*

\*\* IQOS CARE PLUS var nebūt pieejams jūsu valstī.

## UZTURIET SAIKNI AR IQOS


Lai uzzinātu vairāk par IQOS, varat Google Play veikalā lejupielādēt IQOS Connect lietotni.\*



\*Google Play un Google Play logotips ir Google LLC preču zīmes.


\*IQOS Connect lietotne var nebūt pieejama jūsu valstī.

# Lietošanas uzsākšana



## IESLĒGT

Nospiediet un 4 sekundes turiet nospiestu IQOS 3 DUO portatīvā lādētāja pogu, pēc tam atlaidiet to. Lēnām ieslēgsies turētāja statusa un portatīvā lādētāja statusa gaismas indikatori.



## UZLĀDĒT TURĒTĀJU

Ievietojiet IQOS 3 DUO turētāju IQOS 3 DUO portatīvajā lādētājā, pēc tam aizveriet vāciņu, lai sāktu uzlādi. Turētāja statusa gaismas indikators parāda turētāja uzlādes līmeni.

# Turētāja statusa pārbaude



## PĀRBAUDĪT TURĒTĀJA STATUSU

Lai pārbaudītu statusu, nospiediet un atlaidiet turētāja pogu.

Turētāja gaismas indikators parāda IQOS 3 DUO turētāja uzlādes līmeni.



## PĀRBAUDIET TURĒTĀJA STATUSU IQOS 3 DUO PORTATĪVAJĀ LĀDĒTĀJĀ


Lai pārbaudītu IQOS 3 DUO turētāja uzlādes līmeni, nospiediet un atlaidiet portatīvā lādētāja pogu.



## PĀRBAUDĪT TURĒTĀJA STATUSU IQOS 3 PORTATĪVAJĀ LĀDĒTĀJĀ


Lai pārbaudītu IQOS 3 DUO turētāja uzlādes līmeni, nospiediet un atlaidiet portatīvā lādētāja pogu.

# Kā lietot IQOS 3 DUO




## 1. IEVIETOT KARSĒJAMĀS TABAKAS VIENĪBU

Ievietojiet karsējamās tabakas vienību un viegli iespiediet to līdz filtra līnijai ar filtru uz ārpusi.



## 2. SĀKT KARSĒŠANU

Turiet nospiestu turētāja pogu, līdz IQOS 3 DUO turētājs novibrē un gaismas indikators mirgo baltā krāsā.



## 3. SĀKT LIETOT


Kad IQOS 3 DUO turētājs novibrē divreiz, varat sākt lietot.



## 4. GANDRĪZ BEIDZIES

Signalizējot par pēdējām 30 lietošanas sekundēm vai pēdējām 2 ieelpām, IQOS 3 DUO turētājs divreiz novibrēs un statusa gaismas indikators mirgos baltā krāsā.




## Kā lietot IQOS 3 DUO



### 5. IZŅEMT KARSĒJAMĀS TABĀKAS VIENĪBU

Pabīdiet uzgali uz augšu un pilnībā izņemiet izlietoto karsējamās tabakas vienību.

## Kā tīrīt turētāju



### 1. IZMANTOJOT IQOS TĪRĪTĀJU


Pabīdiet uzgali uz augšu un pilnībā to noņemiet. Pagaidiet, līdz ierīce atdziest, ievietojiet IQOS tīrītāju un viegli groziet.

### 2. IZMANTOJOT IQOS TĪRĪŠANAS IRBULI

Ievietojiet IQOS tīrīšanas irbuli, lai iztīrītu turētāja iekšpusi.

Ar IQOS tīrīšanas irbuli nepieskarieties asmenim.


## Padomi



### PĀRBAUDĪT PORTATĪVĀ LĀDĒTĀJA STATUSU


Lai pārbaudītu uzlādes līmeni, nospiediet un atlaidiet portatīvā lādētāja pogu.

Iedegsies gaismas indikators un parādīs akumulatora uzlādes statusu.




### ATIESTATĪŠANA

Nospiediet portatīvā lādētāja pogu, līdz gaismas indikatori nodziest, pēc tam atlaidiet pogu. Visi statusa gaismas indikatori IZSLĒGSIES, nomirgos divreiz un lēnām iedegsies, tā apstiprinot ATIESTATĪŠANU.



### GAISMAS INDIKATORS DIVREIZ NOMIRGO BALTĀ KRĀSĀ

IQOS tiek izmantots tam nepiemērotā temperatūras diapazonā (0°C-50°C), vai arī turētājs ir jāievieto portatīvajā lādētājā, jāaizver vāciņš un pilnībā jāuzlādē.



### GAISMAS INDIKATORS MIRGO SARKANĀ KRĀSĀ

Atiestatiet IQOS 3 DUO.

Ja mirgošana turpinās, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.



# IQOS



Šis simbols norāda, ka, darbojoties ar šo produktu, jāievēro piesardzība.

LATVIEŠU

# DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI UN NORĀDĪJUMI

**LAI IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM, PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMUS UN NORĀDĪJUMUS!**

Šajos drošības brīdinājumos un norādījumos nav iespējams izskatīt visus iespējamus apstākļus, kas var notikt, tāpēc lietotājiem vajadzētu rīkoties uzmanīgi un ievērot piesardzību.

Saglabājiet šos drošības brīdinājumus un norādījumus turpmākai lietošanai, jo tie satur svarīgu informāciju.

## **Pamatpielietojums**

- IQOS™ un HEETS ir paredzēti tikai pilngadīgajiem smēķētājiem.
- IQOS un HEETS ir paredzēti tikai pilngadīgajiem smēķētājiem, kuri arī citādā gadījumā turpinātu smēķēt.
- Bērni un pusaudži nekādā gadījumā nedrīkst izmantot IQOS vai karsējamo tabaku.
- IQOS vai karsējamo tabaku nevajadzētu izmantot cilvēkiem ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien viņiem nav sniegta uzraudzība vai norādījumi saistībā ar to lietošanu, un viņi saprot iesaistītos riskus.

## **Tabaka un nikotīns**

- HEETS satur nikotīnu, kas izraisa atkarību.
- IQOS un karsējamās tabakas lietošana nav bez riska. Vislabākais veids, kā samazināt ar tabaku saistītos veselības riskus, ir vispār atstāt tabakas un nikotīna lietošanu.
- Daži IQOS un HEETS lietotāji ir ziņojuši, ka viņi piedzīvo sāpes vēderā, sāpes krūtīs, aizrišanās sajūtu, klepu, apgrūtinātu elpošanu, reiboni, sausu muti, sausu rīkli, gingivītu, galvassāpes, savārgumu, aizliktu degunu, sliktu dūšu, mutes kairinājumu, sirdsklauves, rīkles kairinājumu un vemšanu.
- Ar nikotīnu saistītos produktus nevajadzētu izmantot cilvēkiem, kuriem ir kāda sirds slimība vai ir risks to iegūt, ir diabētiķi, epileptiķi vai piedzīvo krampjus.
- Nikotīnu saturošos produktus nevajadzētu izmantot grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā. Ja jūs esat stāvoklī, barojat ar krūti vai domājat, ka varbūt esat stāvoklī, jums pilnībā vajadzētu atstāt tabakas un nikotīna lietošanu.

- Smēķēšanas atmešanai vai pāriešanai uz IQOS un karsējamās tabakas, vai citu nikotīniem saturošajiem produktiem var būt nepieciešama noteiktu zaļu dozēšanas pielāgošana (piemēram, teofilīns, klozapīns, ropinirols).
- Ja jums ir jautājumi par to, vai jums vajadzētu lietot IQOS un HEETS, ar esošo veselības stāvokli, konsultējaties ar veselības aprūpes speciālistu.

## **▲ SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA**

### **▲ BRĪDINĀJUMS! AIZRĪŠANĀS UN NORĪŠANAS RISKS**


Vienmēr turiet IQOS un HEETS bērniem neaizsniadzamā vietā.

- AIZRĪŠANĀS BRIESMAS – IQOS piederumi un HEETS satur mazas daļiņas.
- NORĪŠANAS BRIESMAS – ja HEETS ir norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, jo ir iespējama nikotīna intoksikācija.

### **▲ BRĪDINĀJUMS! BĪSTAMĪBA SAISTĪBĀ AR ELEKTRONIKU UN BATERIJĀM**

## ***Riski saistībā ar elektronikas komponentēm***

Ja šie drošības brīdinājumi un norādījumi netiek ievēroti, var tikt izraisīts ugunsgrēks, sprādziens, elektriskais trieciens, traumas vai bojājumi šim produktam vai citam īpašumam:

- Tikai paredzētajiem mērķlietotājiem vajadzētu izmantot IQOS.
- Uzlādējiet IQOS Pocket Charger tikai ar oriģinālo IQOS strāvas adaptera modeli, kas piegādāts kastē vai pieejams jūsu vietējos vai tiešsaistes IQOS veikalos lādēšanai. Sarakstu ar apstiprinātajiem IQOS strāvas adapteru modeļiem skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas sadaļā “Tehniskie dati”.
- Neizmantojiet trešās puses piederumus ar IQOS.
- IQOS kabatas lādētāja uzlādi veiciet tikai, izmantojot īpaši zemu drošības spriegumu. Sīkāku informāciju par spriegumu skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas sadaļā “Tehniskie dati”.
- Nelietojiet IQOS vietās, kur aizliegta elektronisko ierīču lietošana.
- Tikai uzlādējiet IQOS Pocket Charger iekštelpās, kā parādīts ar simbolu .
- Nelietojiet IQOS un nelādējiet IQOS Pocket Charger un/vai IQOS piederumus, ja tie ir bojāti, izmainīti vai saplēsti.
- Nelietojiet IQOS, ja ievērojat ka baterijai ir noplūde.

- Nelietojiet, nelādējiet un neuzglabājiet IQOS vietās ar augstu temperatūru (piemēram, mašīnas iekšpusē vasaras laikā vai tādu siltuma avotu tuvumā kā radiatoru vai kamīni).
- Nelietojiet IQOS, kur tuvumā ir uzliesmojoši materiāli, šķidrums vai gāzes.
- Nekad neiegremdējiet un neievietojiet IQOS vai tā piederumus kontaktā ar ūdeni un/vai citiem šķidrumiem. Nepieskarieties IQOS un/vai tā piederumiem, ja tie ir samirkuši vai iemērkti jebkādā šķidrumā.
- Nekad neatbrīvojieties no IQOS un/vai tā piederumiem kopā ar citiem māsaimniecības atkritumiem, jo tas var nonākt kontaktā ar ūdeni un/vai citiem šķidrumiem.
- Lai novērstu svešu daļiņu (piemēram, putekļu) uzkrāšanos, regulāri notīriet IQOS kabatas lādētāja USB uzlādes portu.
- Atvienojiet IQOS un/vai tā piederumus no jebkāda strāvas avota, ja tas lādēšanas laikā pārkarst, kūp, aizdegas vai deg.
- Nepieskarieties IQOS un/vai tā piederumiem, ja tie pārkarst, kūp, aizdegas vai deg.
- Rikojoties uzmanīgi. Nenometiet IQOS un nepakļaujiet to spēcīgam triecienam.
- Nemēģiniet atvērt, apkopt, mainīt vai labot jebkādu IQOS sastāvdaļu vai nomainīt jebkādus sastāvdaļas vai baterijas.
- Lietojiet IQOS tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir starp 0° un 50° C.

#### **Riski saistībā ar baterijām**

IQOS tiek darbināts ar blīvētām litija-jonu (Li-on) baterijām. Normālos lietošanas apstākļos baterija ir noblīvēta.

- Ja šķidrums, kas noplūst no baterijas, tiek norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Nesāciet vemt vai norīt kādu ēdienu vai dzērienu.
- Ja tvaiki no noplūstošas baterijas tiek ieelpoti, iegūstiet svaigu gaisu vai meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Ja šķidrums, kas noplūst no baterijas, ir kontaktā ar ādu, nomazgājiet rokas un nepieskarieties acīm.
- Ja šķidrums, kas noplūst no baterijas, ir kontaktā ar acīm, nekavējoties skalojiet ar tekošu ūdeni vismaz 15 minūtes un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

## **▲ UZMANĪBU! TERMĀLO APDEGUMU RISKS**

Ja šie drošības brīdinājumi un norādījumi netiek ievēroti, var tikt izraisīti termāli apdegumi:

- Uzglabājiet IQOS un karsējamo tabaku tīrā, sausā un vēsā vietā.
- Nepakļaujiet IQOS un karsējamo tabaku augsta mitruma apstākļiem vai tiešai saules gaismai.
- Nelietojiet karsējamo tabaku, kas ir pakļauta pārliekam karstumam vai mitrumam.
- Neizņemiet karsējamās tabakas vienību lietošanas laikā.
- Nekad nemēģiniet pieskarties IQOS sildīšanas asmenim.

## **▲ UZMANĪBU! ALERĢISKAS REAKCIJAS RISKS**

- IQOS un karsējamās tabakas lietošana var izraisīt alerģisku reakciju, kā piemēram, sejas, lūpu, mēles, smaganu, rīkles vai ķermeņa pietūkumu, apgrūtinātu elpošanu vai sēkšanu.
- Apturiet IQOS un karsējamās tabakas lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja jūs piedzīvojat jebkādu no augstāk uzrakstītajiem simptomiem, jo tie var norādīt uz nopietnu alerģisku reakciju.

## **HEATSTICKS EKSKLUZĪVA LIETOŠANA**

- Iegādājieties IQOS un HEETS tikai no vietējiem vai tiešsaistes IQOS veikaliem vai citiem pilnvarotiem mazumtirgotājiem.
- IQOS izmantojiet tikai ar HEETS. Nekad nelietojiet IQOS ar cigareti vai līdzīgiem produktiem, kas nav apstiprināti lietošanai kopā ar IQOS. Tāda rīcība var izraisīt traumas.
- Neizmainiet HEETS jebkādā veidā un nepievienojiet pie HEETS nekādas vielas. Tāda rīcība var izraisīt traumas.

## **Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām**

- Ja, lietojot IQOS un/vai HEETS, piedzīvojat jebkādu nevēlamu iedarbību uz veselību, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu.
- Jūs varat ziņot par jebkādu nelabvēlīgu pieredzi vai gadījumu, tieši sazinoties ar savu vietējo zvanu centru (sīkāka informācija ir atrodama bukletā "Klientu apkalpošana un garantija"). Ziņojot par nelabvēlīgām pieredzēm vai gadījumiem, jūs varat palīdzēt nodrošināt vairāk informācijas par šī produkta drošību.
- Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, dodaties uz [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## **INFORMĀCIJA PAR IQOS IZMEŠANU**

### **Derīgs visā Eiropas Savienībā un EEZ**



Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu un tā detaļas (tostarp baterijas) nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā lūdzam nogādāt to elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pārstrādei paredzētā savākšanas punktā. Izlietoto aprīkojumu var bez maksas nodot atpakaļ tā iegādes vietā.

Izlietotā aprīkojuma (tostarp bateriju) atsevišķa savākšana un pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus un nodrošināt, ka tas tiek pārstrādāts tādā veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi. Izlietotā aprīkojuma izmešana kopā ar nešķīrotajiem sadzīves atkritumiem (piemēram, atkritumu dedzināšanas veidā vai atkritumu izgāztuvē) var izraisīt negatīvu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

## **TEHNISKIE DATI**

Turētājs:

IQOS 3 modelis A1404/

IQOS 3 DUO modelis A1406

Bateriju veidi: Uzlādējamais litija jonu akumulators

Ievade: 5 V  1,6 A

Kabatas lādētājs:


IQOS 3 modelis A1504/

IQOS 3 DUO modelis A1505

Bateriju veidi: Uzlādējamais litija jonu akumulators

Ievade: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

IQOS Pocket Charger ir atzīmēts ar  simbolu, kam seko "SxxA2x", kas norāda IQOS Pocket Charger var tikt uzlādēts, tikai izmantojot vienu no apstiprinātajiem IQOS strāvas adaptera modeļiem, kas uzskaitīti zemāk.

IQOS maiņstrāvas adapteris

Modelis: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Ievade: 100 V – 240 V ~ 50 – 60 Hz 0,3 A

Izvade: 5,0 V  2,0 A

Izvades strāva: 10,0 W

Vidējā aktīvā efektivitāte: 79,0 %

Nav uzlādēšanas strāvas patēriņa: <0,09 W

C tipa USB kabelis

## BATERIJOS IŠĒMIMO INSTRUKCIJA (NORINT IŠMESTI IR PERDIRBTI)

Vartotojui draudzīga išimti baterijas. Pasibaigus gaminio naudojimo laikui, baterijas saugiai išimti gali tik įgaliotas perdirbėjas toliau nurodyta tvarka.

### IQOS 3 DUO kišeninis įkroviklis (A1505):

- 1 žingsnis: prietaisą reikia visiškai iškrauti prieš pradėdant jį ardyti. Nuimkite dangtelį ir išsukite varžtus iš abiejų pusių.
- 2 žingsnis: atkabinkite įkroviklį nuo korpuso.
- 3 žingsnis: išsukite varžtus ir nuimkite laikiklį.
- 4 žingsnis: atjunkite visas lanksčias spausdintines plokšteles ir jungtį, o po to nuimkite įkroviklio spausdintinę plokštelę.
- 5 žingsnis: išimkite bateriją ir šalinkite pagal vietos reikalavimus.

### IQOS 3 DUO laikiklis (A1406):

- 1 žingsnis: prietaisą reikia visiškai iškrauti prieš pradėdant jį ardyti. Nuimkite nuo laikiklio priekinę korpuso dalį.
- 2 žingsnis: nuimkite galinę korpuso dalį.
- 3 žingsnis: nuimkite nuo laikiklio įjungimo mygtuką.
- 4 žingsnis: pašalinkite kljus ir lydmetali, kad atkabintumėte bateriją nuo vidurinio dalies ir rėmo. Dėl kljų viduriniąją dalį reikia perpjauti.
- 5 žingsnis: išimkite bateriją ir šalinkite pagal vietos reikalavimus.

Ar šio Philip Morris Products S.A. pažiū, ka IQOS 3 DUO ir saskaņā ar būtiskām prasībām un citiem atbilstošiem Direktīvas 2014/53/EU noteikumiem. Oficiālu atbilstības deklarāciju var atrast: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

IQOS 3 DUO modelis A1505 darbojas 2,402 - 2,480 GHz frekvences joslā ar maksimālo RF izvades strāvu zem 10,0 dBm. IQOS 3 DUO modelis A1505 ir aprīkots ar pasīvu NFC tagu, kas darbojas 13,56 MHz frekvences joslā.

Izstrādājis un ražojis uzņēmums Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Šveice.

## Bluetooth

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkāda šo zīmju lietošana uzņēmuma Philip Morris Products S.A. un tā filiāļu pārziņā ir licencēta. Citas preču zīmes un tirdzniecības markas pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

